




MADE IN ITALY




TAVOLO - AMÉLIE - TABLE


AMÉLIE Baxter P.



Ø180 h 79
Tavolo / Table



Ø220 h 79
Tavolo / Table



COMPONENTI / COMPONENTS

Versione / Version Ø180 h79

n° 03 - Top marmo / *Marble top*

n° 01 - Base laccata / *Lacquered base*

n° 01 - Piastra in alluminio / *Aluminium panel*

n° 01 - Anello in legno / *Wood ring*

n° 01 - Lazy susan in vetro / *Glass lazy susan*

n° 06 - Viti M8x30mm testa flangiata nere / *Flange head M8x30mm screw*

n° 15 - M6x25mm viti testa flangiata nere / *Flange head M6x25mm screw*

n° 15 - Ranelle Ø25mm / *Washer Ø25mm*

n° 06 - Ventose / *Plastic suckers*

n° 01 - Meccanismo girevole manuale / *Manual swivel mechanism*

n° 10 Viti testa svasata M6x35mm / *Flared head screw M6 x 35mm*

n° 01 Disco superiore / *Upper ring*

n° 01 Disco inferiore / *Lower ring*

COMPONENTI / COMPONENTS

Versione / Version Ø220 h79

n° 03 - Top marmo / *Marble top*

n° 01 - Base laccata / *Lacquered base*

n° 01 - Piastra in alluminio / *Aluminium panel*

n° 01 - Anello in legno / *Wood ring*

n° 01 - Lazy susan in vetro / *Glass lazy susan*

n° 08 - Viti M8x30mm testa flangiata nere / *Flange head M8x30mm screw*

n° 18 - M6x25mm viti testa flangiata nere / *Flange head M6x25mm screw*

n° 18 - Ranelle Ø25mm / *Washer Ø25mm*

n° 06 - Ventose / *Plastic suckers*

n° 01 - Meccanismo girevole motorizzato / *Electric swivel mechanism*

n° 18 Viti testa svasata M6x35mm / *Flared head screw M6 x 35mm*

n° 16 Viti testa svasata M6x10mm / *Flared head screw M6 x 10mm*

n° 03 Motori / *Electric motor*

n° 01 Spina per ricarica batterie / *Charging plug*

n° 01 Cavo di ricarica batterie / *Charging cable*

n° 01 Batteria / *Battery pack*

n° 01 Centralina / *Control unit*

n° 02 Disco superiore / *Upper ring*

n° 02 Piastre in metallo / *Metal plate*

n° 02 Disco inferiore / *Lower ring*

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / *Isometric view*

Posizionare pannello in alluminio sulla base laccata e fissarlo con le viti M8x30mm flangiate.

Place the aluminium panel on the lacquered base. Fix it with the M8x30mm flange head screws.




Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Pianta / Plan

Assicurarsi di fissare la piastra nella corretta posizione.
Make sure to fix the aluminium panel on the right position.




Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Per la versione con meccanismo motorizzato / only for electric swivel mechanism version

Inserire i cavi nel foro predisposto e fissare la presa di ricarica con le viti fornite.
Insert the electric wires into the hole provided and fix the charging plug with the screws provided.




Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il piano in marmo sul pannello in alluminio aiutandosi con i dischetti di centraggio . Fissarlo con le viti fornite.

*Place the marble top on the base aligning the metal discs to the holes provided.
Screw it with the screws provided.*




Figura 4 - Picture 4

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / *Isometric view*

Ripetere l'operazione per i restanti piani in marmo.
Repeat the previous step to fix all the marble slabs.




Figura 5 - Picture 5

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il disco inferiore della ralla girevole.
Screw the lower ring of the swivel mechanism.




Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Per la versione con meccanismo motorizzato / Only for electric swivel mechanism version

Fissare i motori al top. *Screw the electric motors to the table top.*

Viti M6x35 svasate
Flared head screws
M6x35mm

Da connettere alla
centralina
To be connected to the
control unit




Figura 7 - Picture 7

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Per la versione con meccanismo motorizzato / Only for electric swivel mechanism version

Appoggiare all'interno del disco la batteria e la centralina.

Fare tutti cablaggi cavi.

Place, inside the lower ring, the battery pack and the control unit. Connect all the electric wires.




Figura 8 - Picture 8

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Unire l'anello superiore con le piastre e viti fornite. Posizionare l'anello superiore sopra quello inferiore.

Mount the upper ring with the metal plates provided. Place the upper ring on the lower one.




Figura 9 - Picture 9

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le ventose al disco superiore del meccanismo girevole.
Screw the plastic suckers to the upper ring.




Figura 10 - Picture 10

Fase 8 - Step 8

Vista frontale / Front view

Appoggiare l'anello in legno sul top in marmo.
Place the wood ring on the marble top.




Figura 7 - Picture 7

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il lazy susan in vetro sulle ventose. Assicurarsi che sia perfettamente centrato.

Put the glass top on the plastic suckers. Please make sure that is perfectly centered.

Lazy susan in vetro
Glass lazy susan




Figura 8 - Picture 8

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Utilizzare il cavo di ricarica fornito per ricaricare le batterie.
Connect the charging cable to the power outlet in order to recharge the batteries.





Figura 9 - Picture 9

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Tasto P1: START / STOP

Tasto P2: inversione della rotazione

Tasto P3: aumento velocità

Tasto P4: diminuzione velocità

Ognuno dei tasti avvia la propria funzione come descritto qui sopra.

Si può cambiare il senso della rotazione con il tasto P2 sia con pedana in rotazione che ferma:

Brevi pressioni sul tasto P3 incrementano la velocità (15 livelli dal minimo al massimo). Una pressione di 2 secondi porta istantaneamente la velocità al massimo.

Brevi pressioni sul tasto P4 decrementano la velocità (15 livelli dal massimo al minimo). Una pressione di 2 secondi porta istantaneamente la velocità al minimo.

P1 Button: START / STOP

P2 button: reverse rotation

P3 button: increase speed

P4 button: decrease speed

Each of the buttons initiates its function as described above. The direction of rotation can be changed with the P2 button either with the footplate rotating or stationary:

Short presses on the P3 button increase the speed (15 levels from minimum to maximum). A pressure of 2 seconds instantly increases the speed to maximum.

Brief presses on button P4 decrease the speed (15 levels from maximum to minimum). A 2-second press instantly brings the speed down to minimum.



Figura 10 - Picture 10

Fase 8 - Step 8

Vista frontale / Front view

